

PROCEDIMIENTO DE INSTALACION DE RECUBRIMIENTOS

1. ELECCIÓN DEL ADHESIVO

El primer paso es elegir el adhesivo indicado de acuerdo al tipo de instalación a realizarse. Si tiene dudas consulte nuestro simulador para ayudarlo a elegir.

2. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Una vez seleccionado el adhesivo se procede a la preparación de la superficie. Esta debe ser: Firme, sólida, estable, limpia y sin problemas de humedad.

En concretos nuevos se debe tener cuidado de hacer la aplicación cuando la superficie se encuentre completamente fraguada, es decir dimensionalmente estable.

3. PREPARACIÓN DE MEZCLA

En un recipiente limpio poner de 4 a 5 litros de agua limpia y agregar un bulto del producto a utilizar. Mezclar hasta obtener una pasta suave y libre de grumos. Deje reposar por 10 minutos y vuelva a mezclar, en este momento el adhesivo está listo para utilizarse.

4. APLICACIÓN

- Con una llana dentada, apropiada al tamaño del recubrimiento, aplicar material que pueda trabajar en 10 minutos o menos haciendo el rayado en una dirección.
- Ponga la pieza de recubrimiento de manera perpendicular al rayado y golpee con un mazo suave.
- Ocasionalmente levante una pieza para comprobar que este humectada de adhesivo.

RECOMENDACIONES

- Solo agregue agua.

- Una vez preparada la mezcla, si seca ,no agregue más agua, vuelva a batir el producto. Si secó deséchelo.
- En superficies grandes asegúrese de usar juntas de expansión.
- No se pegue sobre materiales como: Paneles de fibrocemento, madera, vidrio, metal u otros que pudieran presentar problemas de adherencia.
- No humedezca el recubrimiento ya que puede generar una barrera anti-adherente.
- Si el recubrimiento es polvoso límpielo con un paño húmedo y déjelo secar.
- Si se hacen aplicaciones en circunstancias no especificadas aquí, consúltenos.